




**Schema di collegamento per cascata di caldaie (è necessario Ufly P esterno + BCM 2.0 + Gateway P + eventuali SHC)**  
**Connection diagram for cascade of boilers (External Ufly P + BCM 2.0 + Gateway P + optional SHC)**





**Schema di collegamento per Modulex 2.0 (e' necessario Gateway P + eventuale SHC)**  
**Wiring diagram for Modulex 2.0 (Gateway P + optional SHC)**



**a) Connessione a rete LAN (Ethernet)**  
Connection to LAN (Ethernet)



**Rj45**  
Connessione Ethernet Connection



1

WiFi - xxxxxx	Connessione		Reti
_____	Password		
_____	Matricola caldaia		Accoppiamento
✓	WiFi		
✓	Web		

1 Una volta entrati nella configurazione per prima cosa inserire la matricola della caldaia. Attendere ✓ WiFi - Web e passare alla fase 5.  
Once in the configuration insert the boiler serial number. Wait for ✓ Wi-Fi - Web go to step 5

**b) Connessione WiFi** WiFi connection

Impostazioni

- Display >
- Lingua >
- Password >
- Informazione software >
- Configurazione WiFi >

1

Configurazione WiFi

WiFi - _____	Connessione		Reti
_____	Password		
_____	Matricola caldaia		Accoppiamento
✗	WiFi		
✗	Web		

1 Connessione alla rete (selezionare Icona Reti)  
Connecting to the net (select Icon Net)

2

Reti WiFi

WiFi - xxxx	>
WiFi - xxxx	>
WiFi - xxxx	>

2 Attendere e selezionare la propria rete domestica.  
Wait and select your home network.

3

Configurazione WiFi

WiFi - xxxxxx	Connessione		Reti
_____	Password		
_____	Matricola caldaia		Accoppiamento
✓	WiFi		
✓	Web		

3 Accedere al campo Password e digitare password propria rete domestica  
Attendere ✓ WiFi - Web  
Access to Password field and type password of your home network Wait for ✓ Wi-Fi - Web

4 Inserire matricola caldaia e passare alla fase 5  
Insert boiler serial number and proceed to step 5

schermo dispositivo mobile / mobile screen



5

Aggiungi profilo

COMPILA IL FORM SOTTOSTANTE

NUMERO DI SE- Numero di serie

NOME\* Inserire Nome

Inserisci il numero di serie del tuo impianto e un nome profilo

RICHIEDI

**Associare UflyP a smartphone**  
Join UflyP with smartphones

5 Una volta installata la App sul proprio dispositivo ed avviata ed effettuata la registrazione è possibile accoppiare la caldaia. Selezionare "Aggiungi profilo" ed inserire nel campo NUMERO DI SERIE la matricola caldaia e un nome a scelta. Selezionare quindi "RICHIEDI"

After installing the app on your device and the recording started and made it can be paired the boiler. Select "Add Profile" and enter in the field SERIAL NUMBER serial number and in the NAME a name of your choice. Then select "REQUEST"

6

Configurazione WiFi

WiFi - xxxxxx	Connessione		Reti
_____	Password		
_____	Matricola caldaia		Accoppiamento
✓	WiFi		XXXX (*)
✓	Web		

6 Attendere pochi secondi e sul display di Ufly BOX apparirà un codice random XXXX (\*) nella casella Accoppiamento.  
Wait few seconds, on display of Ufly Box will show a random code XXXX (\*) Pairing in the box.

7

Aggiungi profilo

COMPILA IL FORM SOTTOSTANTE

NUMERO DI SE- 16U24XXX

NOME\* XXXXX

16:52


CODICE CONFERMA

CODICE CONF. XXXX (\*)  
Codice conferma

Inserisci il numero di serie del tuo impianto e un nome profilo

CONFERMA

7 Questo codice deve essere inserito sul dispositivo nel campo CODICE CONFERMA, selezionare quindi CONFERMA. A questo punto il dispositivo è associato correttamente alla caldaia e si connette.  
This code must be entered on the device in the field CODE CONFIRMATION, then select CONFIRM. Now the device is correctly associated to the boiler.



8 Lanciare la App dal dispositivo  
Set up Ufly App from your device

Ufly APP è disponibile gratuitamente negli Store del proprio dispositivo e garantisce l'interattività su tutte le funzioni remotabili  
UFLY APP is available for free on your device store and guarantees the interactivity of all detachable functions.